


Dimensões de instalação (mm)



SOB = Espessura do painel superior

B = Altura do calço


B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Calço	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C = Sobreposição

	0mm Sobreposição total		9.5mm Meia sobreposição
	18mm Embutido		




*Mínimo de 200mm para aplicação



Y = (FH-a)x0.3
FH = Altura da porta

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15



Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação do produto




* Em caso de perfil slim (20x20) consultar para uso de adaptador.


Componentes



Dimensões de instalação (mm)



FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15




FAo: Sobreposição do painel superior
MFu: Vão inferior mínimo
MFo: Vão superior mínimo
SFA: Sobreposição lateral da porta = espessura lateral - vão
FD: Espessura da porta

F = Vão


Cálculo do fator de força

Código	Fator de força	Altura do armário
SE00AM01	500-1500	240-600mm
SE00AH01	960-2350	




LF = KH x (peso da porta 2 x peso do puxador)
O fator de força pode ser dobrado utilizando um segundo articulador


Montagem



O braço deste dispositivo pode saltar e causar ferimentos.
Não pressione o braço para baixo sem a porta estar instalada.




Ajustes




Remoção



Ajuste de força



Com uma chave Philips
parafuse no sentido horário



Com uma chave Philips
parafuse no sentido anti-horário

Ez'door - Perfeito ao seu projeto.

Telefone: (54) 3453-1916

E-mail: ezdoor@ezdoor.com.br Site: www.ezdoor.com.br